

Guía de configuración Wi-Fi



Router TECHICOLOR TG784n

JAZZTEL

Acceso a la sección de configuración

Para configurar una red inalámbrica necesitas los siguientes componentes:

- Un Punto de acceso inalámbrico (ya integrado en el router)
- Un Cliente inalámbrico del dispositivo que deseas conectar (por ejemplo, un ordenador, un smartphone, una impresora de red, etc.).

A continuación, te indicamos una configuración con la que podrás mejorar tu conexión por Wi-Fi y realizar cambios como el nombre de la red Wi-Fi o la contraseña de acceso. Para acceder a la configuración, lo primero que debes hacer es poner en la barra de dirección de tu navegador la dirección IP: 192.168.1.1



Te saldrá una ventana solicitando usuario y contraseña, en la cual tendrás que poner el que te facilitaron el día que te diste de alta.

A screenshot of the Technicolor TG784n v3 login page. The page title is "Technicolor TG784n v3" and the Technicolor logo is in the top right corner. The main heading is "Login" with a red user icon to the left. Below the heading, it says "Enter your username and password to access your Technicolor Gateway." There are two input fields: "Username:" and "Password:". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Cambio de parámetros de la red Wi-Fi

Para cambiar algunos parámetros de la red Wi-Fi (canal, seguridad, reducción de energía, SSID, etc.) basta con acceder a la configuración Wi-Fi (WLAN). **Puedes acceder desde varias rutas.** Desde la Home, pinchando en Wireless o mediante la siguiente ruta: **Home → Home Network → Interfaces → WLAN**

The screenshot shows the web interface for a Technicolor TG784n v3 gateway. The breadcrumb trail is: Home > Home Network > Interfaces > WLAN: Jazztel_AD16D1. The main content area is titled "Wireless Access Point - Jazztel_AD16D1" and is divided into two sections: Configuration and Security.

Configuration

WLAN Enabled:	Yes
Interface Enabled:	Yes
Power Reduction Enabled:	Yes
Physical Address:	e4:b1:e9:ad:16:d1
Network Name (SSID):	Jazztel_AD16D1
Interface Type:	802.11b/g/n
Actual Speed [Mbps]:	130
Band:	2.4GHz

Security

WPS Enabled:	Yes
Allow New Devices:	New stations are allowed (automatically)
Security Mode:	WPA-PSK

Below the configuration table, there is a "Pick a task..." section with three links:

- 1 Generate QR code image
- 2 Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- 3 Wi-Fi MAC filtering

The left sidebar contains navigation options: Home, Technicolor Gateway, Broadband Connection, Toolbox, Home Network (selected), Devices, Interfaces, and Help. The top right corner has links for Overview, Details, and Configure.

Cambio de parámetros de la red Wi-Fi

A continuación, selecciona la pestaña de la esquina superior derecha: **“CONFIGURE”**:

Technicolor TG784n v3
Jazztel_r00t

technicolor

Home > Home Network > Interfaces > WLAN: Jazztel_AD16D1

Overview | Details | **Configure**

Wireless Access Point - Jazztel_AD16D1

► **Configuration**

WLAN Enable:

Interface Enabled:

Power Reduction Enabled:

Physical Address: a4:b1:e9:ad:16:d1

Network Name (SSID): Jazztel_AD16D1

Actual Speed [Mbps]: 130

Band: 2.4GHz

Channel Selection: Automatic

Region: E

Channel: 1

Allow multicast from Broadband Network:

► **Security**

WPS Enabled:

Broadcast Network Name:

Allow New Devices: New stations are allowed (automatically)

Security Mode: WPA-PSK + WPA2-PSK

WPA-PSK Encryption Key: 6DBA469A42

Si quieres cambiar el nombre de tu red Wi-Fi, en el campo **“Network Name (SSID)”**, podrás poner el nombre que quieras en tu red.

Si deseas cambiar la contraseña de tu Wi-Fi, donde indica **“Encryption Key”** tienes la opción de poner la que quieras, para que puedas facilitársela a quien tú quieras.

Para cambiar el canal por donde emite Wi-Fi el router, pon en manual la opción **“Chanel selection”** y elige la opción que desees.

JAZZTEL

Podrás encontrar más manuales e información sobre:

- Guía de apertura de puertos
- Guía rápida de conexión Wi-Fi

En www.jazztel.com, dentro de la sección Ayuda,
en el apartado FIBRA - Soporte y manuales.

Atención al Cliente

1565 gratis desde cualquier fijo y móviles JAZZTEL
640 00 1565 desde móviles de otros operadores